


# コントロール一覧

ほとんどの機種にはファン本体に速度コントロール(プルチェーン)ライト付きの機種にはライト点灯用(プルチェーン)が装備されています。※一部機種を除く




★すべての機種に壁付コントロールが付属されます。

## ファン壁コントロール (¥6,200)

**CW40** : 4速スライド  
FANIMATION®  
CEILING FANS


**27001** : 4速スライド  
**W-41** : 4速ダイヤル  
Hunter CASABIANCA®  
FAN COMPANY THE MODERN FAN CO.



## ファン・ライト壁コントロール (¥6,500)

**CW2** : 3速スライド・照明調光3段階  
**CW41SW** : 3速スライド・照明点滅のみ  
FANIMATION®  
CEILING FANS

**27002** : 4速スライド・照明無段階調光  
**27002ND** : 3速スライド・照明点滅のみ  
Hunter CASABIANCA®  
FAN COMPANY THE MODERN FAN CO.



## マルチ壁コントロール (¥10,800)

100V電源

アース線 (使用しない時は絶縁)

照明スイッチ

**2台~6台用 【※機種による】**  
**CW5** : 3速スライド **CW7** : 3速スライド  
FANIMATION®  
CEILING FANS

**27009A** : 3速スライド (2~3台用)  
**27009B** : 3速スライド (4~6台用)  
Hunter CASABIANCA®  
FAN COMPANY THE MODERN FAN CO.

【照明コントロール】  
市販の調光コントロール  
又は点滅スイッチを使用  
(合計ワット数以上の容量)  
照明無しの場合は青線絶縁

## ファン・ライトリモートコントロール



TR24：3速リモコン・照明無段階調光 (¥12,300)  
(受信機ディップスイッチ装備)

FANIMATION<sup>®</sup>  
CEILING FANS

Hunter

CASABIANCA<sup>®</sup>  
FAN COMPANY

THE MOD-ERN  
FAN CO.




27003：3速リモコン・照明無段階調光 (¥12,300)

Hunter

CASABIANCA<sup>®</sup>  
FAN COMPANY

THE MOD-ERN  
FAN CO.



## タイマー・リモコン (¥18,500)



CRL8TS：タイマー機能付3速リモコン


- ◆ 1時間間隔で最高12時間の自動停止タイマー
- ◆ 10%~100%の無段階調光機能
- ◆ 消灯後も3分間は点灯している便利機能

FANIMATION<sup>®</sup>  
CEILING FANS

Hunter

CASABIANCA<sup>®</sup>  
FAN COMPANY

THE MOD-ERN  
FAN CO.



## スマホ・リモコン (¥18,500)



リモコン送信機



iPhone

BTT9：3速リモコン


- ◆ アプリは iPhone で操作可能
- ◆ 標準送信機と複数スマホ双方での操作可能
- ◆ 最高12時間の自動停止タイマー（スマホ使用时）
- ◆ 10%~100%の無段階調光機能

FANIMATION<sup>®</sup>  
CEILING FANS

Hunter

CASABIANCA<sup>®</sup>  
FAN COMPANY

THE MOD-ERN  
FAN CO.



【注】 リモコン使用の場合には市販の『入・切』スイッチの設置がお勧めです（詳細問合せ）

## 受信機の内蔵

受信機は全ての電線を接続した後天井金具の中のスペースに吊下げボールの上に置く様に入ります。長期使用による受信機内の部品の自然摩耗による受信機交換作業に足場設置が必要となる吹抜天井や高所取付にはリモコン使用は交換作業経費上お勧めではありません

